



Коды износа элементов долота

Таблица 3.

Код	Описание
WT	Износ резцов
BT	Слом резца
CT	Дробление/сколы резцов
DL	Расслоение резцов (потеря алмазного слоя)
HC	Термическое растрескивание (перегрев резцов)
BF	Разрушение слоя пайки резцов (слом алмазной платины/вставки по шву)
LT	Потеря резцов
NO	Отсутствие износа
SD	Повреждение козырька лапы
LN	Потеря насадки
PN	Закупорка насадки
ER	Эрозия корпуса долота
WO	Размыв корпуса (тела) долота
JD	Работа долота по металлу
CR	Кернование (выработка долота по центру)
RO	Кольцевая выработка (износ) на долоте
BU	Зашламомывание долота (образование сальника на долоте)
NR	Не подлежит дальнейшей работе

Таблица кодировка износа долота по системе IADC

Таблица 4.

1	2	3	4	5	6	7
Износ резцов внутреннего ряда	Износ резцов внешнего ряда	Первичный износ	Область износа	Состояние опоры	Потеря диаметра, мм	Вторичный износ
				x		